

FICHE ASTUCE

Spa Chevron Remplacer la cellule électrolytique (SB-HSWF20)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

- 1** **Prévoyez :**
1 tournevis cruciforme, les bouchons de filtration
et une cellule neuve (**référence 13113**)



- 2** **Attention :** Avant toute intervention,
éteignez le bloc technique et débranchez
le cordon d'alimentation de la prise

ÉTAPE 2 : BOUCHER LES BUSES DE FILTRATION

- 1.**
Retirez le boîtier de
cartouche et **mettez** les
bouchons en place



ÉTAPE 3 : REMPLACER LA CELLULE

- 1.**
Retirez les 3
vis du
cache à
l'aide d'un
tournevis
cruciforme
et retirez-le



- 2.**
Débranchez
la connexion
de la cellule à
la main et
retirez-la en
la tournant
vers la gauche



- 3.**
Récupérez les 2
joints de la
cellule et
installez-les sur
la nouvelle



- 4.**
Installez la nouvelle cellule en suivant toutes les étapes
dans le sens inverse