

Comment réparer une valve de gonflage de piscine autostable ?

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

- 1** Cette fiche astuce concerne **la valve des piscines autostables** (à boudin gonflable) uniquement.
- 2** **Le matériel à prévoir :**
 - Savon
 - Un peu d'eau
 - Un verre ou gobelet
 - Un pinceau large (type pinceau de cuisine)
 - Un tournevis plat de largeur 6mm environ
 - Un peu de téflon (ou à défaut du scotch)
- 3** Dans le verre, mélangez du savon et un peu d'eau
- 4** Appliquez l'eau savonneuse sur le bouchon de valve. Si des bulles se forment, la valve a besoin d'être réparée.



ÉTAPE 2 : GONFLAGE DU BOUDIN

- 1.** A l'aide du tournevis plat, **décollez** petit à petit, par des mouvements de gauche à droite, le capuchon bleu compris dans le bouchon de la valve



- 2.** Une fois le bouchon bleu extrait, **l'entourer** d'1 ou 2 tours de téflon pour augmenter son diamètre
- 3.** **Remplacez** le bouchon "modifié" dans le bouchon de la valve

- 4.** **Regonflez** le boudin et **appliquez** de nouveau de l'eau savonneuse au pinceau pour s'assurer de l'étanchéité de la valve

ÉTAPE 3 : A SURVEILLER

- 1.** **Inutile** de réparer une valve si l'eau savonneuse ne produit pas de bulles
- 2.** Si le boudin continue de se dégonfler mais que l'eau savonneuse ne produit pas de bulles, c'est parce que la fuite se situe à un autre endroit
- 3.** Si la valve n'est plus étanche il est possible que l'embout du gonfleur soit inadapté. **Utilisez** un gonfleur électrique, à main ou à pied Intex pour ne pas élargir davantage la valve.